

Mika 24 ZS 12.91**11**.xxx.xxx

Mika 36 ZS 12.91**12**.xxx.xxx


Mika 49 ZS 12.91**13**.xxx.xxx

1. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – SUNLIKE

12.91XX.**6**XX.XXX


1. LIGHT SOURCE – SUNLIKE

230V 50Hz



1 X DC 180 MA, MAX. 60 VDC

Mika ZS



CHORS

SOŁTYSOWICKA 19C | 51-168 WROCŁAW | POLAND
T: +48 71 323 14 00-01 | W: CHORS.PL

INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
2. **PL** • Podłącz zasilacz stałoprądowy 180 mA w bazie SNAP.
(schematy połączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect the wires to the power supply DC 180 mA in the SNAP base.
(electrical wiring diagrams on the other side of the page).
3. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.

1



2

180 mA



3

