

Moonlight A ZS 34.91**04**.xxx.xxx

Moonlight B ZS 34.91**05**.xxx.xxx


Moonlight C ZS 34.91**06**.xxx.xxx

1. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – SUNLIKE

34.91XX.**0XX**.XXX

1. LIGHT SOURCE – SUNLIKE

230V 50Hz




1 X DC 350 MA, MAX. 60 VDC

2. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – SUNLIKE

34.91XX.**0XX**.XXX


2. LIGHT SOURCE – SUNLIKE

230V 50Hz



1 X DC 350 MA, MAX. 60 VDC

Moonlight ZS



CHORS

1. **PL** • Wyłącz zasilanie.

EN • Turn off the power.

2. **PL** • Podłącz zasilacze stałoprądowe 15 W 350mA oraz 10 W 350 mA w bazie SNAP. Zwróć uwagę na oznaczenia przewodów: dolna dioda o mocy 12,3 W ("+" oraz "-"; biały termokurcz), górna dioda o mocy 7,8 W ("+" oraz "-"; pomarańczowy termokurcz).

(schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).

EN • Connect the wires to the power supply DC 350mA and DC 350mA in the SNAP base. Note the wire markings: bottom diode at 12.3 W ('+' and '-'; white colour), top diode at 7.8 W ('+' and '-'; orange colour).

(electrical wiring diagrams on the other side of the page).

3. **PL** • Włącz zasilanie.


EN • Turn on the power.

1



2

350/350mA



3

