


Pick ME 90 35.31**02**.xxx.xxx

Ø 80 mm

1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
1 LIGHT SOURCE

35.31XX.IXX.XXX

230V 50Hz




1 X DC 350/700 MA

MAKS. 3 ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
MAX. 3 LIGHT SOURCES

35.31XX.IXX.XXX


230V 50Hz



MAX.3 X DC 350/700 MA, MAX. 60 VDC


MAKS. 1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – SUNLIKE 35.31XX.**G**XX.XXX
MAX. 1 LIGHT SOURCE – SUNLIKE

230V 50Hz



1 X DC 350 MA, MAX. 60 VDC

Pick ME




CHORS

SOŁTYSOWICKA 19C | 51-168 WROCŁAW | POLAND
T: +48 71 323 14 00-01 | W: CHORS.PL

1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
2. **PL** • Wytnij otwór montażowy
(wymiary otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Cut the mounting hole
(dimensions of mounting holes on the other side of the page).
3. **PL** • Podłącz zasilacz stałoprądowy 350/700mA w zależności od rodzaju LED oraz mocy oprawy.
(schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect a 350/700mA DC power supply depending on the type of LED and the power of the luminaire.
(electrical wiring diagrams on the other side of the page).
4. **PL** • Unieś sprężyny.
EN • Lift the springs.
5. **PL** • Wsuń oprawę w otwór montażowy. Sprężyny powrócą do pierwotnej pozycji dociskając oprawę do sufitu.
EN • Slide the lamp into the mounting hole. The springs will return to its original position and press the lamp against to the ceiling.
6. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.

1



6

