


Tonic A ZS 24.91**04**.xxx.xxx

Tonic B ZS 24.91**05**.xxx.xxx

1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
1 LIGHT SOURCE


24.91XX.**G**XX.XXX



1 X DC 350 MA

MAKS. 3 ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
MAX. 3 LIGHT SOURCES


24.91XX.**G**XX.XXX



MAX.3 X DC 350 MA, MAX. 60 VDC


MAKS. 1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – SUNLIKE
MAX. 1 LIGHT SOURCE – SUNLIKE

24.91XX.**6**XX.XXX



1 X DC 180 MA, MAX. 60 VDC

Tonic ZS



CHORS

SOŁTYSOWICKA 19C | 51-168 WROCŁAW | POLAND
T: +48 71 323 14 00-01 | W: CHORS.PL

INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
2. **PL** • Podłącz zasilacz stałoprądowy 350mA w bazie SNAP w przypadku STANDARD led, a 180 mA w przypadku SUNLIKE..
(schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect a DC power supply of 350mA for STANDARD led, and 180 mA for SUNLIKE.
(electrical wiring diagrams on the other side of the page).
3. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.

1



2

350 / 180 mA



3

