


Moi Z 30 15.41**15**.xxx.xxx

Moi Z 60 15.41**16**.xxx.xxx


Moi Z 90 15.41**17**.xxx.xxx

Moi Z 120 15.41**18**.xxx.xxx

TRIAC 24.41XX.**A**XX.XXX



Moi Z



CHORS

INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
 - PL** • Za pomocą śrub (A) i kotków rozporowych zamocuj do sufitu uchwyt montażowy (schemat otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Attach the mounting bracket to the ceiling with screws (A) and dowels (mounting holes scheme on the other side of the page).
 - PL** • Wyreguluj długość przewodu i zablokuj go, przy pomocy stopera. Nadmiar możesz schować w puszcze lampy lub obciąć.
EN • Adjust the length of the wire and lock it with the end stop. You can store the excess in the box or cut of the lamp.
 - PL** • Podłącz zasilanie 230V do zasilacza. Pamiętaj o uziemieniu (schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect the 230V power to the driver. Remember to ground (electrical wiring diagrams on the other side of the page).
 - PL** • Dokręć dekiel do bazy. **UWAGA! Lewy gwint.**
EN • Screw the casing onto the base. **NOTE: Left-hand thread.**
 - PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.
- * **PL** • Obracając w lewą stronę zmniejszasz kąt świecenia.
EN • Turn to the left reduces the lighting angle.

1




4




~230V
50Hz


2




5



3



*



3

